

Pflege der Schrubbmaschinen



BR 600S / 700S / 800S
BR 600S-C / 700S-C / 800S-C

Jeden Tag
vor
Gebrauch

ÜBERPRÜFEN



Überprüfen Sie die Batterieanzeige, ob die Batterie ordnungsgemäß geladen ist.

KONTROLLIEREN



Kontrollieren Sie den Füllstand der Säure (nur bei Naßbatterien). Gfg. auffüllen gemäß Angabe.

BEFESTIGEN



Befestigen Sie die Bürsten bzw. Padhalter.

Nach
jedem
Gebrauch

ENTLEEREN



Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

ENTFERNEN



Entfernen der Absaugleiste

REINIGEN/ÜBERPRÜFEN



Reinigen und Überprüfen der Absauggummis.

ÜBERPRÜFEN



Überprüfen des Filters und des Saugschlauches.

REINIGUNG



Reinigen des Abwassertanks.

ENTFERNEN / REINIGEN



Entfernen und Reinigen der Bürsten bzw. Pads.

REINIGEN



Reinigen der Maschine von außen.

LADEN



Laden der Batterien und Überprüfen des Ladegerätes.

Je nach
Bedarf

ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Absauggummis und wechseln bei Defekten.

EINSTELLEN



Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.

KONTROLLE



Kontrolle des Ladegerätes auf Funktion und Überprüfung, ob die Ladekabel in Ordnung sind.

ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Anzeige, dass die Maschine richtig funktioniert.



Nilfisk
Geschäftsbereich der
Nilfisk-Advance AG
Siemensstr. 25/27
D - 25462 Rellingen
Tel.: 0180 / 535 67 97
Fax: 04101 / 39 91 91
www.nilfisk.de

Nilfisk
Geschäftsbereich der
Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68
A - 5101 Bergheim b. Salzburg
Tel.: +43 662 456 400 0
Fax: +43 662 456 400 34
www.nilfisk.at

Nilfisk
Geschäftsbereich der
Nilfisk-Advance AG
Industrie Stelz/Kirchberg
CH - 9500 Wil
Tel.: +41 71 923 84 44
Fax: +41 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.ch